BAND EINSTELLEN

Einstellen des Bandes nur bei geöffnetem Flügel möglich

Flügel öffnen

Bild 7.3

Bild 7.4





Bild 7.5

Bild 7.6

Bild 7.7



Bild 7.8



Bild 7.9

BAND EINSTELLEN

Einstellen des Bandes nur bei geöffnetem Flügel möglich



Bild 8.0

Bild 8.1





Bild 8.2